


## Установка и регулировка петли ПШЕ-2 на двери.



Предварительно устанавливаем сухари крепления петель во внутрь «европаза» профилей створки и рамы.




Предварительно фиксируем их в местах установки петель шестигранником 2,5 мм.



Устанавливаем эксцентриковую втулку рамной части петли в среднее положение по прижиму двери трубчатым регулировочным ключом.



Монтируем петли на створку и раму, выставляя необходимую высоту установки створки. Для перемещения петли по высоте необходимо ослабить винты фиксации сухаря и винты крепления петли и передвинуть петлю в необходимое место, при этом сухарь движется внутри паза.



Отрегулировать поперечное перемещение створки можно вращением верхней эксцентриковой втулки по (против) часовой стрелки шестигранником 5 мм. Зафиксировать положение верхней эксцентриковой втулки необходимо затяжкой бокового установочного винта в створочном кронштейне шестигранником 2,5 мм.

При необходимости увеличить перемещение створки в поперечном направлении необходимо также повернуть двери трубчатым регулировочным ключом нижнюю эксцентриковую втулку с шагом 90°.



Устанавливаем нижнюю фиксирующую пробку и верхнюю декоративную пробку.